



KIT/BAGNO/22W

Segnalatore ottico/acustico autonomo adatto a realizzare una segnalazione di emergenza tramite l'accensione di una spia luminosa rossa lampeggiante e l'emissione di un suono intermittente. Idoneo alla realizzazione di sistemi di chiamata in locali pubblici e/o privati come allarmi bagno, allarmi per azionamento di maniglioni antipanico o nell'industria, per attivare richieste di assistenza, intervento, emergenza o avaria. Il dispositivo è dotato di alimentatore interno dotato di tutte le protezioni per essere collegato direttamente alla rete elettrica e di batteria tampone che si carica automaticamente per continuare a funzionare anche in assenza di tensione di rete e garantire quindi la sicurezza. Inoltre è presente una uscita relay a contatto libero da potenziale utile per ripetere la chiamata verso un altro dispositivo. Inoltre, grazie alla presenza del modulo wi-fi, permette di ricevere la notifica in caso di attivazione direttamente sullo smartphone e di creare scenari ed automazioni e di inviare l'allarme ad un altro dispositivo identico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **ALIMENTAZIONE:** 85 – 305 VAC
- **CONSUMO MAX:** 2 WATT
- **SEGNALAZIONE LUMINOSA:** LED ROSSO + LED VERDE AD ALTA LUMINOSITA'
- **SEGNALAZIONE ACUSTICA:** BUZZER CON PRESSIONE SONORA DI 70 dB a 1 metro
- **CONTATTO IN USCITA:** N/O 250VAC MAX 5 AMPERE LIBERO DA POTENZIALE
- **TEMPERATURA OPERATIVA:** DA 0 – 50 GRADI
- **BATTERIA:** IONI DI LITIO 3.7 V - 250 mAh

FUNZIONAMENTO LEGGERE ATTENTAMENTE:

Il dispositivo attiva la segnalazione ottico/acustica in seguito alla chiusura di **INGRESSO 1**, e viene disattivata alla chiusura di **INGRESSO 2 (RESET)**.

Durante tutta la durata della segnalazione l'uscita relay risulta attiva, si tratta di una uscita a contatti liberi da potenziale, utile per ripetere la chiamata.

Il collegamento con la rete elettrica va effettuato sui morsetti L-N (fase e neutro).

Il dispositivo è dotato di una ricevente radio 2 canali (chiamata e reset) che permette di abbinare come trasmettenti tutti i pulsanti della serie FEB Easy. Di fianco ai dip switch sono presenti due pulsanti per memorizzare i canali radio, tenendo premuto il pulsante di sinistra per almeno 5 secondi la ricevente va in attesa della pressione di un pulsante FEB Easy per la chiamata, premendo il pulsante di destra per almeno 5 secondi la ricevente va in attesa della pressione di un pulsante FEB Easy per il reset.

Il dispositivo può inviare una notifica su uno smartphone in seguito dell'attivazione della chiamata se collegato alla rete Wi-Fi di casa. Per collegare il dispositivo alla vostra rete Wi-Fi scaricate l'app Smart Life dal Google Play Store, o dall'App Store Apple. Toccate il segno + nell'angolo in alto a destra e selezionare "Aggiungi dispositivo", verrà chiesto di attivare il bluetooth, quindi selezionare "DOPPIO CONTROLLER WI-FI, verificare che il nome della rete e la password corrispondano a quelli della rete cui si è connessi e che ci sia rete a 2.4GHz.

Per cancellare i pulsanti già abbinati ci sono 2 modalità:

- all'interno dell'app nella pagina del dispositivo c'è il pulsante Pair (+), cliccando su Clear Pair vengono cancellati tutti i pulsanti abbinati

- premendo il pulsante per la memorizzazione del canale radio 1 (pulsante di sinistra) per almeno 10 secondi

Per eliminare il dispositivo dall'app, nella pagina del dispositivo in alto a destra ci sono 3 puntini su cui cliccare, si aprirà una pagina con in basso il pulsante "Rimozione di un dispositivo", selezionando "Disconnettere" verrà solo cancellato dall'app, selezionando "Disconnettere e cancellare tutti i dati" verranno anche eliminati i pulsanti già abbinati.

In alternativa per cancellare i dati tenere premuto il pulsante per la memorizzazione del canale radio 2 (pulsante di destra) per almeno 10 secondi. Anche nel caso in cui il dispositivo non fosse individuabile all'interno dell'app, si consiglia di effettuare questa procedura.

UTILIZZO DEI DIP SWITCH

Per il normale utilizzo come KIT BAGNO i dip switch 1,2,3 devono essere in posizione OFF (ovvero verso il basso).
Portando il DIP-SWITCH 5 su ON si può disattivare il buzzer.
Portando il DIP-SWITCH 4 su ON l'ingresso 1 diventa NORMALE CHIUSO.

Tramite le 8 combinazioni dei DIP-SWITCH 1,2,3 è possibile ottenere diverse funzionalità:

- OFF/OFF/ON: FUNZIONE ALLARME BAGNO A COMANDO MANTENUTO: l'allarme si attiva alla chiusura dell'ingresso 1 e si disattiva all'apertura dello stesso ingresso

- OFF/ON/OFF FUNZIONE KIT UDIENZA: INGRESSO 1 o comando radio 1 attiva il LED ROSSO, INGRESSO 2 o comando radio 2 attiva il LED VERDE

- OFF/ON/ON FUNZIONE KIT SEMAFORICO: il LED è VERDE di default, diventa rosso finché INGRESSO 1 resta chiuso, è così possibile realizzare la segnalazione di bagno libero-occupato tramite un microswitch che viene chiuso alla chiusura della porta

- ON/OFF/OFF FUNZIONE ALLARME PORTE CON INIBIZIONE: il dispositivo va in allarme alla chiusura di INGRESSO 1 e disattiva l'allarme alla chiusura di INGRESSO 2, tramite il canale radio 1 l'allarme viene inibito fino alla pressione del comando radio 2

- ON/OFF/ON FUNZIONE ALLARME PORTE CON INIBIZIONE: il dispositivo va in allarme alla chiusura di INGRESSO 1 e disattiva l'allarme alla chiusura di INGRESSO 2, tramite il canale radio 1 l'allarme viene inibito fino alla pressione del comando radio 2 oppure allo scadere di un timeout di 100 secondi

- ON/OFF/ON FUNZIONE ALLARME PORTE CON INIBIZIONE: il dispositivo va in allarme alla chiusura di INGRESSO 1 e disattiva l'allarme alla chiusura di INGRESSO 2, tramite il canale radio 1 l'allarme viene inibito fino alla pressione del comando radio 2 oppure allo scadere di un timeout di 200 secondi

NOTE: Per la corretta installazione e funzionamento si consiglia di attenersi alle disposizioni CEI riguardanti l'adozione di canalizzazioni separate per circuiti a bassa tensione e di segnale, mantenendo le stesse a debita distanza dalle linee di tensione di rete e di trasmissione dati.

